

GESTRA Steam Systems

NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11



Manual de instruções 810095-02

Eléctrodo de nível NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11



Índice Pág. **Avisos importantes** Utilização 4 ATEX (Atmosfera explosiva) 4 **Esclarecimentos** Execução..... Dados técnicos NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-116 Montagem NRG 1...-11 Legenda Componentes **Montagem** Ferramentas 13 Ligações eléctricas

2

Índice (d	(continuação)				
	Pa	ág.			
Arranque					
Verificação d Ligação à re	das ligações eléctricasede	17 17			
Funcionamo	ento				
Limitador de nível de água					
Avarias					
Lista de resolução de avarias					
Paragem do	o sistema				
	do dispositivo				
Anexo					
Declaração o	de conformidade.	19			

Avisos importantes

Utilização

Aplicar os eléctrodos de nível NRG 16-11, NRG 17-11 e NRG 19-11 apenas com o interruptor de nível NRS 1-7 como limitador de nível de água (limitador de NA).

Instruções de segurança

Estes aparelhos só podem ser instalados por pessoal técnico qualificado e especializado. Trabalhos de assistência e reparação só podem ser efectuados por técnicos que tenham recebido formação adequada.



Perigo

Ao desapertar o eléctrodo pode libertar-se vapor ou água quente, o que pode causar graves queimaduras em todo o corpo.

Desmontar o eléctrodo de nível só quando a caldeira estiver despressurizada. Durante o funcionamento o eléctrodo está quente, o que pode provocar graves que imaduras nas mãos e bracos.

Trabalhos de montagem ou assistência só devem ser efectuados em frio.



Atenção

A placa indica as características técnicas do aparelho. Um aparelho que não tenha placa de características não pode ser posto em funcionamento.

Normas para aparelhos sob pressão (NPASP)

Estes aparelhos cumprem com as exigências das normas para aparelhos sob pressão 97/23/CE. Os aparelhos NRG 16-11, NRG 17-11 e NRG 19-11 são utilizáveis em fluidos do grupo 2 e dispõem de declaração de conformidade CE.

ATEX (atmosfera explosiva)

Estes dispositivos enquadram-se nos Aparelhos Eléctricos simples indicados na DIN EN 50020 parágrafo 5.4. Em conformidade com a norma europeia 94/9/CE estes aparelhos só podem ser instalados, em ambientes sujeitos a perigo de explosão, com um sistema de díodos Zener aprovado e podem ser utilizados em zonas explosivas tipo 1 e 2 (1999/92/CE). Estes aparelhos não possuem designação antideflagrante. A adaptação do díodo Zener é certificada para circunstâncias específicas.

Esclarecimentos

Conteúdo da embalagem

NRG 16-11

- 1 Eléctrodo de nível NRG 16-11, PN 40
- 1 iunta lisa 27x32. Forma D. DIN 7603. 1.4301
- 1 anilha (reforçada) com perno (em opção)
- 1 anilha de segurança (em opção)
- 1 exemplar do manual de instruções

Esclarecimentos

Conteúdo da embalagem

NRG 17-11

- 1 Eléctrodo de nível NRG 17-11, PN 63
- 1 junta lisa 27x32, Forma D, DIN 7603, 1.4301

(continuação)

- 1 anilha (reforçada) com perno (em opção)
- 1 anilha de segurança (em opção)
- 1 exemplar do manual de instruções.

NRG 19-11

- 1 Eléctrodo de nível NRG 19-11, PN 160
- 1 junta lisa 27x32, Forma D, DIN 7603, 1.4301
- 1 anilha (reforçada) com perno (em opção)
- 1 anilha de segurança (em opção)
- 1 exemplar do manual de instruções.

Descrição

O eléctrodo de nível NRG 1...-11 detecta o nível mínimo de água (falta de água) de um gerador de vapor através de um processo de medição condutivo. O NRG 1...-11 sinaliza o nível de enchimento em fluidos condutores de electricidade:

■ Alarme de falta de água (Alarme NA)

O NRG 1...-11, em conjunto com o interruptor de nível NRS 1-7, funciona como regulador de nível de água "de um tipo de construção especial" com autoteste periódico.

Montagem em instalações de vapor e água sobreaquecida segundo TRD 604, folha 1 e 2 (24 a 72 horas de funcionamento), EN 12952 e EN 12953.

Este dispositivo eléctrico está em conformidade com as normas técnicas para circuitos eléctricos de segurança DIN VDE 0116.

Funcionamento

O limitador de nível de água é constituído por um eléctrodo de nível NRG 1...-11 e um interruptor de nível GESTRA NRS 1-7. O dispositivo de nível NRG 1...-11 é constituído por 2 eléctrodos concêntricos (eléctrodos de medição e de compensação). Estes eléctrodos estão isolados um do outro por uma anilha de vedação especial.

O interruptor de nível de água funciona segundo o princípio de medição baseado na condutividade. Para que este processo funcione pressupõe-se que a água possui uma condutividade eléctrica mínima. No caso de funcionamento normal, sem avaria, o eléctrodo de nível é mergulhado na água da caldeira, e só sinaliza o alarme de falta de água se:

- a vareta do eléctrodo estiver mais de 3 segundos fora da água da caldeira.
- o eléctrodo não for estanque e tiver entrado água no interior da caixa.

No caso de alarme por falta de água deve começar por verificar-se o nível de água num dos indicadores de nível do gerador de vapor. A "segurança contra avarias" na combinação dos aparelhos NRG 1...-11 e NRS 1-7 deve ser prevista de acordo com a TRD 604.

Componentes

NRS 1-7

Interruptor de nível NRS 1-7. Limitador duplo (redundante) com autoteste periódico, segundo DIN VDE 0116.

Esclarecimentos

Tipo de construção

NRG 1...-11:

Execução roscada G 34, ISO 228-1, Fig 3, Fig 4

(continuação)

Dados Técnicos

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

Homologação de construção

TÜV · WB · 01-354

EG 01 202 931-B-01-0077

Pressão de funcionamento

NRG 16-11: 32 bar a 238 °C

NRG 17-11: 60 bar a 275 °C

NRG 19-11: 100 bar a 311 °C

Ligação mecânica

Rosca G 34, ISO 228-1

Materiais

Haste 1.4571 X 6CrNiMoTi17-12-2

Eléctrodo de medição 1.4401, X5CrNiMo17-12-2

Isolamento do eléctrodo Gylon®

Cabeça de ligações Poliamida (PA)

Comprimentos de fábrica

500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm

2500 mm 3000 mm

Constante da célula C

 $0.13~\text{cm}^{\text{-1}}$ com prolongamento da zona de medição

0.3 cm⁻¹ sem prolongamento da zona de medição

Sensibilidade de resposta

10 µS/cm a 25 °C, constante de célula 0.3 cm⁻¹

0.5 µS/cm a 25 °C, constante de célula 0.13 cm-1

Cabeca de ligações

Ficha quadripolar, bucins M16 (PG9)

Tipo de protecção

IP 65 segundo EN 60529

Temperatura ambiente admissível

Máximo 70 °C

Peso

Cerca de 1.1 Kg

Gylon® é uma marca registada da Garlock Sealing Technologies, Palmyra NY, USA

Dados Técnicos (continuação)

Resistência à corrosão

A corrosão não tem influência sobre o aparelho, desde que devidamente utilizado.

Cálculo

A caixa não foi calculada para cargas cíclicas. As soldaduras e as flanges são calculadas mecanicamente à flexão/cargas alternadas. O dimensionamento e as tolerâncias de corrosão são calculados de acordo com as normas técnicas em vigor.

Placa de características




Fig. 1






Fig. 2


Dimensões



Montagem do aparelho NRG 1...-11



Componentes



Legenda

- A Ponta de suporte do eléctrodo
- **B** Furo
- Mola de segurança
- Vareta do eléctrodo
- Anilha (aumento da zona de medição)
- Anilha de segurança
- G Perno
- **H** Junta lisa 27 x 32, Forma D, DIN 7603, 1.4301
- Sede
- Rosca do eléctrodo
- R Parafuso M4
- Tampa
- M Caixa de ligações
- N Placa de ligações
- Vedante
- Placa de contactos do eléctrodo de nível
- Bucim do cabo M 16 (PG 9)
- R Fixador do cabo

Montagem

NRG1...-11. Passo 1

- 1. Aparafusar a vareta **o** na ponta de suporte **o** do eléctrodo. **Fig. 5**
- 2. Determinar o comprimento necessário do eléctrodo. Ter em atenção o comprimento mínimo.
- 3. Marcar esta medida na vareta **O** do eléctrodo.
- 4. Desenroscar a vareta **①** da ponta de suporte **②** do eléctrodo e cortá-la pela marca.
- 5. Voltar a aparafusar a vareta **②** na ponta de suporte **△**, fixando-a firmemente. Deslocar a mola de segurança **ⓒ** na vareta **②** do eléctrodo, introduzindo completamente a sua ponta no furo **❸**.
- 6. Se for necessário aumentar a zona de medição, deve ser aplicado o anel (3) na vareta (10), de forma a que a vareta sobressaia 2 mm para além da face inferior do anel. Nesta posição fixar o anel com o perno (3). Empurrar a anilha de segurança (3) de baixo para cima contra o anel (3).

NRG 1...-11, Passo 2

- 1. Verificar as superfícies de vedação. Fig. 8
- 2. Colocar a junta de vedação 1), fornecida conjuntamente, na sede de vedação 1) do eléctrodo. Fig. 6
- Aplicar na rosca do eléctrodo uma pequena quantidade de massa consistente à base de silicone (p. exº. Molycote® 111)
- Aparafusar o eléctrodo de nível na união roscada ou na flange e fixá-lo com uma chave de bocas de 36. O binário de aperto a frio é de 160 Nm.



Atenção

- As superfícies de vedação da tampa flangeada devem ser maquinadas de acordo com a Fig. 8.
- Durante a montagem não dobrar o eléctrodo de medição.
- Só pode ser utilizada uma junta lisa 27 x 32. forma D. DIN 7603. 1.4301.
- Não aplicar isolamento térmico na garrafa do eléctrodo da caldeira
- Não aplicar linho ou fita de teflon na rosca do eléctrodo
- A distância entre o eléctrodo e a massa (flange, parede do reservatório) não deve ser inferior a 14 mm. Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13.
- Devem ser respeitadas as distâncias mínimas para a montagem dos eléctrodos.

Montagem (continuação)




Avisos

- De acordo com a TRD não é permitida a combinação de dois limitadores de nível de água na mesma tubuladura.
- A prova da tubuladura flangeada da caldeira deve ser efectuada no âmbito da prova hidráulica da caldeira.
- Na pág.14 estão representados 3 exemplos de montagem.
- O ângulo de inclinação do eléctrodo é, no máximo, 45º e o comprimento máximo da vareta é, no máximo, 1000 mm. Fig. 11
- Em montagens ao ar livre o eléctrodo de nível deve ser montado com uma garrafa GESTRA protegida contra as intempéries.

Ferramentas

- Chave de bocas SW 13
- Chave de bocas SW 36
- Punção
- Serra de arco
- Lima plana, picado 2

Exemplos de montagem



Legenda

- 1 Flange PN 40, PN 63, PN 160, DN 50, DIN 2501-1 Flange PN 40, PN 63, PN 160, DN 100, DIN 2501-1
- Efectuar a prova da tubuladura flangeada no âmbito da prova hidráulica da caldeira.
- 3 Orifício de compensação O orifício deve ficar tão próximo quanto possível da parede da caldeira
- 4 Nível alto NA
- 5 Vareta do eléctrodo d = 8mm
- 6 Garrafa de protecção de espumas DN 80
- Garrafa de protecção de espumas DN 100
- B Distância ao eléctrodo ≥ 14 mm
- 9 Nível baixo NB
- One de redução DIN 2616-2, K-88, 9 x 3,2-42,4 x 2, 6 W

Ligações eléctricas

NRG 1...-11

A ligação ao eléctrodo exige cabo blindado de 4 condutores, por exemplo I-Y(St)Y2 x 2 x 0.8 ou LIYCY 4 x 0.5 mm²

Comprimento máximo 100 m para uma condutividade superior a 10 µS/cm.

Comprimento máximo 30 m para uma condutividade superior a 0,5 µS/cm.

Comprimento máximo 15 m para condutividade superior a $0.5 \mu S/cm$ e para aplicação do aparelho URN 1 (24 V DC).

- 1. Desapertar o parafuso **6**. Fig. 9
- Retirar a cabeça de ligação do eléctrodo de nível, deixar a anilha de borracha o na placa de contactos .
- 3. Retirar a tampa .
- 4. Extrair a placa de ligações 🐧 da cabeça de ligações 🐠.

A cabeça de ligações pode rodar 90 º.

- 5. Desapertar o bucim **②** e o fixador de cabo **③**, existente na parte superior da cabeça de ligações **④**.
- 6. Introduzir o cabo no bucim **⊙** e na cabeça de ligações **ऒ** e fixar os condutores aos bornes da placa de ligações **ऄ** de acordo com o esquema eléctrico.
- 7. Recolocar a placa de ligações **1**0 na cabeca de ligações e ajustar o cabo.
- 8. Fixar o cabo com o fixador de cabo **B** e o bucim **O**.
- 9. Colocar a tampa e introduzir o parafuso •.
- 10. Colocar a cabeça de ligações no eléctrodo de nível e fixá-la com o parafuso 🔇.

Esquema eléctrico




Fig.14




Fig.15 Este esquema é válido apenas para França

Ligações eléctricas (continuação)

Tabela de tensões

Através da tabela de tensões pode verificar-se se o eléctrodo de nível está imerso ou avariado. Ter em atenção o esquema eléctrico do NRS 1-7. **Fig. 14, Fig. 15**

U	U _{1-⊥}		$\mathbf{U}_{ ext{2-}ot}$
0 ₁₋₂	Imerso	Emerso	Avaria (imerso/alarme)
10 V_{eff} 0,5 μ S/cm, $C = 0,13 \text{ cm}^{-1}$ 2 V_{eff} 10 μ S/cm, $C = 0,3 \text{ cm}^{-1}$	< U ₁₋₂ 2	≥ \(\frac{\mathbf{U}_{_{1-2}}}{2}\)	≤ U _{1-⊥}



Aviso

■ 0 autoteste do NRS 1-7 reduz, de 40 em 40 segundos, U₁₋₂ até 0 Volt.

Ferramentas

- Chave de estrela tamanho 1
- Chave de fendas 2,5, isolada segundo DIN VDE 0680-1
- Chave de bocas SW 18 (19)

Arranque

Verificação das ligações eléctricas

Verificar se o NRG1...-11 está ligado ao NRS 1-7 de acordo com os esquemas eléctricos das Fig. 14, Fig. 15

Ligação à corrente eléctrica

Ligar a corrente ao interruptor de nível NRS 1-7.

Funcionamento

Limitador de nível de água

Funcionamento em conjunto com o aparelho NRS 1-7 em instalações de água sobreaquecida ou de vapor, de acordo com a TRD 401, TRD 602, TRD 604, EN 12952, EN 12953 ou de acordo com as normas nacionais.



Aviso

 0 capítulo "Avarias" na página 18 permite analisar e resolver avarias de funcionamento.

Avarias

Lista de avarias

Eléctrodo de nível imerso - Alarme de falta de água

Avaria: 0 interruptor de nível não tem corrente.

Solução: Ligar a corrente. Ligar o eléctrodo de acordo com o esquema eléctrico.

Avaria: As varetas do eléctrodo têm contacto com a massa.

Solução: Verificar e alterar a posição de montagem.

Avaria: A junta interior da vareta do eléctrodo está danificada.

Solução: Substituir o eléctrodo de nível.

Alarme de falta de água - não funciona

Avaria: A caixa do eléctrodo não tem ligação com a massa do reservatório. **Solução:** Limpar as superfícies de vedação e aplicar uma junta metálica lisa

27 x 32, Forma D, DIN 7603, 1.4301. **Não** aplicar linho nem fita de teflon!

Avaria: Não existe orifício de compensação, está entupido ou inundado. **Solução:** Verificar a garrafa de protecção e, se necessário, fazer o orifício.

Avaria: As válvulas de vedação da garrafa exterior (em opção) estão fechadas.

Solução: Abrir as válvulas.

Caso surjam avarias não especificadas neste Manual de Instruções, queira dirigir-se ao nosso Servico Técnico de Assistência.

Paragem do sistema



Perigo

Perigo de graves queimaduras em todo o corpo! Desmontar o eléctrodo de nível só quando o reservatório ou a garrafa estiverem despressurizados (0 bar) e à temperatura ambiente (20 °C).

Eliminação do dispositivo

Desmontar o dispositivo e separar as peças por materiais. As partes electrónicas (platinas) devem ser alvo de um cuidado especial! Ao deitar fora o dispositivo devem ser respeitadas as prescrições legais para separação de materiais.

Anexo

Declaração de conformidade C€

Declaramos que os aparelhos NRG 16-11, NRG 17-11 e NRG 19-11 estão em conformidade com as sequintes normas europeias:

- Norma de baixa tensão 73/23/CE na forma 93/6
- Norma EMV 89/336/CE na forma 93/68/CE
- Norma contra explosão 94/9/CE de 23.03.1994
- Norma NSP EN 50178
- Norma para aparelhos sob pressão 97/23/CE de 29.05.1997, desde que os aparelhos não sejam abrangidos pelas excepções do artigo 3.3

Processos utilizados para homologação de conformidade: Anexo III, Módulo B e D verificados pela secção 0525.

No caso de alterações efectuadas nos aparelhos sem o nosso acordo prévio, esta declaração de conformidade perde a validade.

Bremen, 20. 02. 2004 GESTRA AG

Eng^o Uwe Bledschun Responsável de Projecto

i V. la Rlocholess

Lars Bohl
Responsável de Qualidade

1. V.

Representação em Portugal:

Flowserve Portuguesa, Lda.

Av. Dr. Antunes Guimarães, 1159

Porto 4100-082

Tel. 00351 22/619 8770 Fax 00351 22/610 7575 E-mail: jtavares@flowserve.com

GESTRA AG

P. O. Box 10 54 60, D-28054 Bremen Münchener Str. 77, D-28215 Bremen Telephone +49 (0) 421 35 03 - 0 Fax +49 (0) 421 35 03 - 393 E-Mail gestra.ag@flowserve.com

Internet www.gestra.de

